


Input Capture



Input Capture là chế độ bắt xườn đầu vào, thường ứng dụng trong các hoạt động đo tần số hoặc độ rộng xung.

Úng dụng thường thấy nhất là bắt tín hiệu hồng ngoại của điều khiển từ xa Hoặc các sensor trả về dạng xung như cảm biến siêu âm SFR05, giao tiếp 1-wire như DS18b20,...




Thiết lập trên STM32



Thời gian mỗi lần Count: Prescaler Với Clock 8Mhz thì lấy Prs là 8000 – 1 tương ứng với 1ms

Chế độ bắt xung

- Xung lên
- Xung xuống
- Cả lên và xuống



Đo thời gian xung



Bài 1: Đo thời gian bấm nút bằng IC, lưu ra biến time_press.

Sau đó vào debug dùng watch 1 để xem giá trị.

Bài 2: Phát xung PWM, đo chu kì của xung PWM

Bài 3: Phát xung PWM tăng giảm từ 0 - 100, sau đó đo thời gian xung dương (duty)

Hàm sử dụng



HAL_TIM_IC_Start_IT => Khởi động IC dạng có ngắt


HAL_TIM_ReadCapturedValue =>Lấy giá trị Counter tại lần ngắt IC


Tín hiệu hồng ngoại



Lắp chân giữa (Vcc) vào 5V Chân - vào GND Chân S vào CH1 Bộ logic Analyzer

Nhấn nút bất kì và đọc sóng ra








Giao thức NEC



Một số điều khiển của hãng thường sử dụng giao thức NEC để quy định mức 1 mức 0 và bản tin bắt đầu, kết thúc

Tham khảo:

https://techdocs.altium.com/display/FPGA/ NEC+Infrared+Transmission+Protocol






Figure 2. Example repeat codes sent for a key held down on the transmitting remote controller.

Tín hiệu hồng ngoại



Bit 0 và Bit 1


Trạng thái nghỉ IDLE, chân ở mức 1. Bắt đầu bit là xung Falling

Chu kì của mức 1 và mức 0 có thể khác nhau.

Vậy nên các thông số cần lưu ý đó là:

- T mức 1, T mức 0
- Thời gian ở 0 của mức 1, Thời gian ở 0 của mức 0
- => từ đó định nghĩa ra trong Code đâu là mức 1 và mức 0





Giải mã tín hiệu hồng ngoại



Phương pháp 1:

Dùng ngắt Input capture kiểu Falling

Lần 1: Falling => Lấy giá trị Input capture ghi vào biến time_start Lần 2: Falling = Lấy giá trị Input capture ghi vào biến time_end

So sánh time_end – time_start với chu kì của mức 0 và mức 1 ⇒ mức 0 hoặc mức 1 Phương pháp 2:

Dùng ngắt kiểu Falling

Khi vào ngắt Falling
Delay 0.6ms (> 0.6ms)
Kiểm tra chân đó ở mức 0 hay 1
Nếu chân ở mức 1 => bit 1
Nếu chân ở mức 0 => bit 0

Bài tập về nhà



Sử dụng tay điều khiển hồng ngoại tăng giảm độ sáng của led và tăng giảm góc quay của Servor

Thư viện điều khiển hồng ngoại



Viết thư viện điều khiển hồng ngoại